

Frühjahrsdeko aus Beton einfach selber machen?

Mit dieser **DIY Anleitung**

zaubern sie ganz schnell ihre selbstgemachten Beton Schmetterlinge, Marienkäfer, Libellen und Bienchen. Sie eignen sich für Bastelanfänger und können individuell gestaltet werden.



Was Sie dazu brauchen:

- 1 kg Frau Frida Kreativbeton
- Schüssel/Spachtel
- Silikonform Frühjahrsdeko
- Öl
- Handschuhe
- Acrylfarben
- Schleifpapier/Klarlack



Frau Frida Fertigmischung in die dafür vorgesehene Schüssel füllen, vorsichtig Wasser hinzugeben und mit der Spachtel rühren bis sich eine homogene Masse ergibt. Die Konsistenz variiert je nach Wasserzugabe.



Für die Silikonform sollte die Masse nicht zu zähflüssig sein. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, wird die gut eingölte Silikonform mit dem vorbereiteten Beton befüllt. Die Form vorsichtig rütteln oder mit einem Stäbchen den Beton verdichten damit sich die Luftblasen lösen.



Nach ca. 12 bis 24 Stunden ist der Beton getrocknet. Dann können die Formen vorsichtig herausgenommen werden.



Bei den fertigen Beton Schmetterlingen, Marienkäfer, Libellen und Bienchen gegebenenfalls die glatte untere Seite etwas schleifen und mit Klarlack besprühen dann sind sie naturbelassen oder nach eigenen kreativen Ideen bemalen.



Viel Spaß beim Selbermachen !