

Hocker aus Beton einfach selber machen?

Mit dieser **DIY Anleitung**

zaubern sie ganz schnell ihren selbstgemachten Beton Hocker.

Er eignet sich für Bastler und kann individuell gestaltet werden.



Was Sie dazu brauchen:

10 kg LadyBetan Objektbeton

Schüssel/Spachtel

3 Holzfüße (ca. 45 cm)/1 Eimer (\emptyset ca. 30 cm)

1 runde Sperrholzplatte (\emptyset ca. 25 – 28 cm)/3 Schrauben

Öl

Handschuhe

Schleifpapier/Klarlack



LadyBeton Fertigmischung in die dafür vorgesehene Schüssel füllen, vorsichtig Wasser hinzugeben und mit der Spachtel rühren bis sich eine homogene Masse ergibt. Die Konsistenz variiert je nach Wasserzugabe.



Für den Hocker sollte die Masse nicht zu flüssig sein. Den Eimer in der gewünschten Höhe des Hockersitzes (\varnothing 4cm) gut einölen. Etwas Betonmasse einfüllen, die vorbereitete Hockerkonstruktion in den Eimer zentrieren den restlichen Beton einfüllen. Die Form vorsichtig rütteln damit sich die Luftblasen lösen.



Nach ca. 12 bis 24 Stunden ist der Beton getrocknet. Dann kann der Hocker aus dem Eimer vorsichtig herausgenommen werden.



Bei dem fertigen Betonhocker gegebenenfalls die Kanten etwas schleifen und mit Klarlack besprühen oder nach eigenen kreativen Ideen bemalen.



**Viel Spaß beim Selbermachen wünschen
die Ladys !**