


## Eierbecher aus Beton einfach selber machen?

Mit dieser **DIY Anleitung**

zaubern sie ganz schnell ihre selbstgemachten Beton Eierbecher in Eierform.

Sie eignen sich für Bastelanfänger und können individuell gestaltet werden.



### Was Sie dazu brauchen:

1 kg LadyBeton Gießmasse

Schüssel/Spachtel

Eierform aus Metall oder Acryl/Plastik Eier

Öl/Tesafilm

Handschuhe

Acrylfarben/Strahlsand (0,2 – 0,5 mm)

Schleifpapier/Klarlack



**Lady**Beton Fertigmischung in die dafür vorgesehene Schüssel füllen, vorsichtig Wasser hinzugeben und mit der Spachtel rühren bis sich eine homogene Masse ergibt. Die Konsistenz variiert je nach Wasserzugabe.




Für die Eierbecherform sollte die Masse nicht zu flüssig sein. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, wird die gut eingölte Eierform mit dem vorbereiteten Beton zu 2/3 befüllt. Die Form vorsichtig rütteln damit sich die Luftblasen lösen. Nun die von außen eingölte Plastikeier in den Beton drücken und mit Tesafilm festmachen.



Nach ca. 12 bis 24 Stunden ist der Beton getrocknet. Dann kann zunächst das Plastik-Ei herausgenommen und dann der eigentliche Eierbecher aus der Form herausgenommen werden.



Bei den fertigen Beton Eierbechern gegebenenfalls die Kanten etwas schleifen und mit Klarlack besprühen oder nach eigenen kreativen Ideen bemalen. Hier wurde eins natur belassen, eins mit silberner Farbe bemalt und eins mit Sandstrahlkörner und schwarzer Acrylfarbe individuell gestaltet.



**Viel Spaß beim Selbermachen !**