

Türstopper aus Beton aus einer 1 kg Frau Frida Verpackung einfach selbst machen?

Mit dieser **DiY Anleitung**

Zauberst Du ganz schnell Deinen selbstgemachten Betontürstopper. Er eignet sich auch für Bastelanfänger und kann individuell gestaltet werden.



Was Du dazu brauchst:

1 kg Frau Frida Fertigmischung Kreativbeton

1 Plastikschüssel

Wasser

Handschuhe

Spachtel

Speiseöl/Pinsel

Klebestreifen/Schleifpapier

Ein Stück Seil



Frau Frida Kreativbeton in die Schüssel geben. Wasser hinzufügen und rühren. Wenn die Masse zu trocken ist einfach Wasser hinzufügen. Wenn die Masse zu flüssig ist: Frau Frida Kreativbeton hinzufügen. Alles gut verrühren bis eine homogene Masse entsteht. Wenn gewünschte Konsistenz erreicht ist, kurz beiseite stellen um mit Klebeband die Ränder des Kartons zu verstärken.



Den Frau Frida Karton von Innen mit Öl bis zur gewünschten Höhe einpinseln



Die fertige Masse noch einmal durchmischen und den Frau Frida Karton zu 1/3 befüllen. Vorsichtig aufklopfen um die Luftblasen zu lösen. Das vorbereitete Seil mit dem Knoten in den Karton stellen. Die restliche Frau Frida Betonmasse einfüllen und den Karton nochmals vorsichtig aufklopfen



Nach ca. 12 Stunden kann der Karton entfernt werden. Die obere Fläche des Türstoppers vorsichtig abschleifen



Fertig ist der selbstgemachte Türstopper, der sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich verwendet werden kann



Viel Spaß beim selbst machen!