

Vase aus Beton aus einer 1 kg Frau Frida Verpackung einfach selbst machen?

Mit dieser **DiY Anleitung**

Zauberst Du ganz schnell Deine selbstgemachte Betonvase.

Sie eignet sich auch für Bastelanfänger und kann individuell gestaltet werden.



Was Du dazu brauchst:

1 kg Frau Frida Fertigmischung Kreativbeton

1 Plastikschüssel

Ein Glas

Wasser

Handschuhe

Spachtel

Speiseöl/Pinsel

Klebestreifen/Schleifpapier



Frau Frida Kreativbeton in die Schüssel geben. Wasser hinzufügen und rühren. Wenn die Masse zu trocken ist einfach Wasser hinzufügen. Wenn die Masse zu flüssig: Frau Frida Kreativbeton hinzufügen. Alles gut verrühren bis eine homogene Masse entsteht. Wenn gewünschte Konsistenz erreicht ist, kurz beiseite stellen um mit Klebeband die Ränder des Kartons zu verstärken.



Den Frau Frida Karton von Innen mit Öl bis zur gewünschten Höhe einpinseln. Die fertige Masse noch einmal durchmischen und den Frau Frida Karton bis kurz vor der gewünschten Höhe befüllen. Das Glas in den Beton hineindrücken und beschweren. Vorsichtig aufklopfen um die Luftblasen zu lösen.





Nach ca. 12 Stunden kann der Karton entfernt werden. Die obere Fläche der Vase vorsichtig abschleifen. Fertig ist die selbstgemachte Vase mit Sockel aus Beton, die sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich verwendet werden kann.



Viel Spaß beim selbst machen!